

Vytváření nátěru:

Úprava podkladu:

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, drsný, nosný a bez dělicích částic. Vlhkost nesmí dle BFS tech.listu č.18 překročit u rozměrově stálých stavebních dílů 15% popř.

omezeně a rozměrově nestálých stavebních dílů 18%. Zašedlé dřevo odstranit až na nosnou dřevěnou vrstvu. Pryskyřičné a lepivě mastné dřevěné plochy omýt Nitroředidlem 456, plochy nechat dobře odvětrat. Stávající vrstvy odzkoušet na

vhodnost, nosnost a přilnavost. Neintaktní a nevhodné nátěry zcela odstranit a dle předpisů zlikvidovat. Intaktní laky důkladně zbrusit. Podklad dle požadavku předupravit, základováním a/nebo mezinátěrem. Viz také VOB díl C, DIN 18 363, ods. 3.

Vnitřní nátěry na dřevo

Podklady	Základní nátěr	Mezinátěr	Konečný nátěr
dřevěné stavební díly, dřevěné materiály, neošetřené	Vysoce lesklý bezbarvý lak Impredur 784, ředěný max. 4%	Vysoce lesklý bezbarvý lak Impredur 784	Vysoce lesklý bezbarvý lak Impredur 784
dřevěné stavební díly, dřevěné materiály s intaktním, bezbarvým starým lakem	poškozená místa Vysoce lesklým bezbarvým lakem Impredur 784 ředěným max. 4%	v případě potřeby Vysoce lesklý bezbarvý lak Impredur 784	

Venkovní nátěry na dřevo (chráněné před bezprostředními povětrnostními vlivy) ¹⁾

Podklady	Základní nátěr ²⁾	Mezinátěr	Konečný nátěr
omezeně rozměrově stálé dřevěné stavební díly: např.: táflování s drážkami a péry (např. střešní podhledy), zahradní nábytek	Vysoce lesklý bezbarvý lak Impredur 784 ředěný max. 4%	Vysoce lesklý bezbarvý lak Impredur 784	Vysoce lesklý bezbarvý lak Impredur 784
rozměrově stálé dřevěné stavební díly: okna a dveře			
dřevěné stavební díly venku, s intaktním, bezbarvým starým lakem	poškozená místa Vysoce lesklým bezbarvým lakem Impredur 784, ředěným max. 4%		

¹⁾ Pro přímo povětrnostně namáhané plochy doporučujeme systémový postup s Gelovou lazuroou 510, Ochrannou lazuroou 620 nebo Silnovrstvou lazuroou 565 ve středních až tmavých odstínech.

²⁾ V případě požadavku popř. potřeby na základě druhu dřeva a stavebního dílu, je třeba provést před základním nátěrem nátěr impregnační Dřevoimpregnačním základem Impredur 550. Viz také BFS tech. list č.18, odst. 7.

Upozornění:

Doporučujeme mezi jednotlivými pracovními postupy plochu zbrusit. Potřebné je mezi zbrúšením při postupu „lak na lak“. Vnitřní plochy nábytku a skříní vzhledem k možnému zápachu nelakovat alkydo-pryskyřičnými laky.

Dbát na údaje uvedené v technologických listech ostatních použitých výrobků.

Technické poradenství:

Pro další technické informace je k dispozici poradenská služba firmy Brillux.

Doplňkové výrobky:

Dřevoimpregnační základ Impredur 550

Poznámka:

Tento technologický list se zakládá na intenzivní vývojové práci a dlouholetých praktických zkušenostech. Obsah nezakládá žádné smluvní právní vztahy. Zákazník si může podle svých potřeb a záměrů použití na vlastní odpovědnost výroby sám odzkoušet. V ostatním platí naše všeobecné obchodní podmínky. Při vydání nového technologického listu podmíněného technickým pokrokem, ztrácí staré vydání svoji platnost. Stav 08.05.2007